

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОГРАЖДЕНИЙ

При эксплуатации ограждений необходимо проводить внешний осмотр каждые 6 месяцев после установки.

В процессе осмотра:

1. Подтягивать ослабевшие крепления сварных панелей к столбу в случаях, если отрывные части антивандальных гаек не срывались.
2. Проверять наличие заглушек на столбах и устанавливать недостающие, чтобы не допустить попадания осадков (воды, снега, града) внутрь столба.

Эксплуатация ограждений разрешается при температуре окружающего воздуха от -50 до +60 °С и относительной влажности воздуха 75%.

Использование сварных панелей из прутка тоньше 3,8 мм возможно только в 1 - 3 снеговых районах РФ. Использование в районах с более высокой снеговой нагрузкой может привести к деформации - провисание.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОРОТ И КАЛИТОК

При эксплуатации ограждений необходимо проводить внешний осмотр каждые 6 месяцев после установки.

1. Проем ворот и калиток необходимо содержать в свободном и чистом состоянии, не допускать наличие в проёме препятствий по ходу створок.
2. Не менее 2х раз в год производить регулировку створок петлями. Особенно необходимо уделить внимание этой процедуре в весенний период, когда происходит сезонное пучение грунтов.
3. Не допускается использование замка при провисании и заклинивании створок(ки), так как это может повлечь за собой выход замка из строя.
4. Если произошло провисание / заклинивание или, наоборот, ворота и калитку растянуло, необходимо сначала произвести регулировку створок(ки) на петлях, освободить замок, а затем производить открывание.

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО

- Подвергать ограждения, ворота и калитки рывкам, ударам и другим механическим воздействиям. Гарантия на ограждения и входные группы не распространяется на повреждения, возникшие в результате механического воздействия.
- Допускать попадание веществ, способных вызвать повреждения покрытия, при чистке ворот, калиток, ограждения или территории вокруг.
- Устанавливать оборудование непредусмотренное производителем, изменяющее весовые, ветровые и другие нагрузки ограждения, ворот и калиток.

Для монтажа систем безопасности и видеонаблюдения необходимо использовать специально разработанную для этих целей конструкцию. Возможность установки другого оборудования уточняйте у производителя

Соблюдение данных правил эксплуатации обязательно